



Comment Rechercher vos chaînes ?

LA TNT HD EST INTÉGRÉE AU TÉLÉVISEUR

étape

1

Allumez votre téléviseur
comme d'habitude s'il est
compatible TNT HD

**Puis utilisez uniquement
la télécommande de
votre téléviseur**

VOTRE TÉLÉVISEUR EST RELIÉ À UN ADAPTATEUR TNT HD

Allumez votre téléviseur
puis votre adaptateur

Si votre téléviseur est connecté par une
prise Péritel, continuez l'opération

Si votre téléviseur est connecté à une
prise HDMI, sélectionnez la bonne source :
HDMI1 ou HDMI2 ou HDMI3...

**Puis utilisez uniquement la
télécommande de votre adaptateur**

**Naviguez avec les flèches de
la télécommande et appuyez sur OK
pour valider chaque étape**

étape

2

Appuyez sur la touche
HOME ou **MENU**

Un menu déroulant s'affiche
sur l'écran de la télévision

étape

3

Sélectionnez **INSTALLATION** ou
RÉGLAGE ou **CONFIGURATION** ou **RECHERCHE** ou **SET UP**
Si le menu propose **MISE À JOUR** ou **INSTALLATION**,
optez pour **INSTALLATION** pour avoir toutes les chaînes

étape

4

Sélectionnez **CONFIGURATION AUTO**
ou **RECHERCHE AUTOMATIQUE**,
de préférence à **RECHERCHE MANUELLE**

étape

5

Vérifiez la présence des chaînes
gratuites de la TNT



Si au cours de l'une de ces étapes, un code vous est demandé et, si vous n'avez pas modifié ce code,
utilisez l'un des codes suivants : 0000 ou 1234 ou 1111 ou 9999

Vous pouvez aussi consulter notre site www.csa.fr